

# Brugervejledning til koblede vinduer og døre



## Principper for koblede vinduer.

Koblede vinduer, er vinduer opbygget med to rammer uden på hinanden, med denne opbygning er det muligt både at opnå en stor isoleringsværdi og en god lyddæmpning, samtidigt med at man bevarer det gamle og nostalgiske look.

Den udvendige ramme, kan indeles i mindre glasfelter med smalle sprosser. Glasset er 3 mm enkeltglas monteret med hvid speciel gummifuge, fugen ligner en almindelig kitfuge men har ikke de samme uheldige egenskaber som kit, nemlig at revne og falde af, gummifugen kan overmales.

Den indvendige ramme i typen "Koblet" er med 3 mm enkeltglas monteret med 8 x 8 mm trælist som monteres med små stifter, disse stifter er ikke spartlet.

Den indvendige ramme i typen "Koblet Super" er med termoglas som 4+9+4, dette er monteret med en 3 x 25 mm eloxeret aluskinne.

Rammerne er ved hjælp af beslagene monteret med en afstand på 2 mm, dette bevirker at der er ventilation mellem glassene, som derved hindrer dugdannelse, denne ventilation må ikke forsøges hindret ved hjælp af tætningsbånd eller lignende.

**Montering:** Se håndværker- & Brugervejledning for træelementer.

## Justering af beslag:

Anverfere: (lukkebeslag)

Justering foretages ved at dreje anverferen i gevindpladen, vær sikker på at anverferens øsken ikke støder på beslaget i karmen.

Stormkrog:

Kræver normalt ingen justering.

Hængsler:

Kræver normalt ingen justering, men rammeluft kan ændres ved at bukke hængslerne med en hængselbukker, i højden ændres luften ved at flytte hængslet i karmen.

Koblingsbeslag:

Kræver normalt ingen justering.

## Vedligehold af beslag:

Alle bevægelige beslagdele smøres en gang årligt med olie eller fedt.

## Overfladebehandling:

Se håndværker- & Brugervejledning for træelementer.

## Kitfugen:

Glasset i den udvendige ramme er monteret med hvid speciel fuge, denne fuge hærder efter få døgn, afhængig af temperaturen. Selv efter længere tid vil den virke klæbrig og let modtagelig for snavs, den udvendige side af vinduet bør derfor afdækkes under byggeriet, vær især opmærksom på dette ved montering af vinduet, beskyt fugen mod borestøv og lignende.

Event. snavs kan forsøges fjernet med sprit og malerens.

Kitfugen kan overmales med almindelig vinduesmaling, før maling skal rammen vaskes med malerens.

**Se i øvrigt håndværker- & Brugervejledning for træelementer.**